## 1. Algemeen

Het **Clearview**-werkstation is specifiek ontworpen voor de reeks diagnostische analyses van **Clearview** waarbij hitte-extractie nodig is. Het werkstation bestaat uit vijf gaten met temperatuurregeling voor de extractie en een integraal koelrek met vijf plaatsen om de reageerbuisjes op kamertemperatuur te brengen.

Lees de desbetreffende bijsluiter van het **Clearview**-pakket voor instructies over het uitvoeren van de specifieke analyse die bij de extractiestap hoort.

## 2. Voedingsvereisten

| Model | Modelnr. | Voltage | Frequentie |
|---|---|---|---|
| 120V | 130038 | 90-130 | 48-62 Hz |
| 220/240V | 130036 | 200-250 | 48-62 Hz |
| 240V | 130037 | 200-250 | 48-62 Hz |
| 110V | 130035 | 90-130 | 48-62 Hz |

Energieverbruik 30 W
Zekering 0,25 A

## 3. Bediening

Het werkstation is uitgerust met een verlichte voedingsschakelaar en een indicatielampje. De voedingsschakelaar en het indicatielampje moeten branden wanneer de gaten worden verhit. Wanneer de gaten de juiste temperatuur hebben bereikt (15 à 20 minuten nadat het apparaat is ingeschakeld), gaat het indicatielampje elke 30 à 60 seconden aan en uit.

## 4. Kalibratie

In een **Clearview**-werkstation kan 0,6 ml reagens in de reageerbuisjes tot 80$^{0}$C (+/- 2$^{0}$C) worden verwarmd.

Hoewel de temperatuurregeling zeer stabiel is, moet de kalibratie op gezette tijden worden gecontroleerd, conform de GLP (Good Laboratory Practice). Plaats een thermometer in een extractiebuisje (dit buisje bevindt zich in de testkit) en vul het buisje tot aan de 0,6 ml-markering om de kalibratie te controleren.

**Vul de verwarmingsgat niet met water omdat de eenheid hierdoor beschadigd kan raken.**

Vanwege de geringe diepte van de verwarmingsgaten is een elektronische thermometer aan te raden. De thermometer moet ten minste +/- 1$^{0}$C nauwkeurig zijn. Indien nodig moet de kalibratie opnieuw worden uitgevoerd door geautoriseerd personeel. De kalibratie kan via een kleine ruimte aan de achterkant van het werkstation worden geregeld met een geïsoleerde trimmer.

VOORZICHTIG: voorkom een elektrische schok: plaats geen geleidend gereedschap in deze toegangsruimte wanneer het werkstation is ingeschakeld.

Als u de werktemperatuur wilt bijstellen of kalibreren (zorg dat de voorkant van het werkstation naar u toe staat en draai met de klok mee voor een hogere waarde), draait u de trimmer eenmaal helemaal rond om de temperatuur met ongeveer 10$^{0}$C te verhogen. Zorg dat u een geïsoleerde trimmer gebruikt om de temperatuur bij te stellen.

## 5. Reinigen

U mag het **Clearview**-werkstation alleen reinigen met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel. Dompel het werkstation niet onder in water en giet geen vloeistof op het werkstation.

## 6. Veiligheid

U loopt het risico van een elektrische schok. Verwijder de bodemplaat niet om een elektrische schok te voorkomen.

Alleen geautoriseerd personeel mag de service uitvoeren. In het apparaat bevinden zich geen onderdelen die u een servicebeurt hoeft te geven.

De buitenkant van het werkstation voelt warm aan maar vormt geen gevaar.

Raak nooit de binnenkant van de verwarmingsgaten aan.

Nadat u de extractiebuisjes uit de verwarmingsgaten hebt verwijderd, mag u de onderste helft van de extractiebuisjes pas aanraken nadat deze zijn afgekoeld.

Opslaan bij omgevingstemperatuur in een niet-condenserende ruimte, uit de buurt van chemicaliën en water.

Houd u aan de standaardrichtlijnen voor het omgaan met besmettelijke agens en chemische reagens wanneer u met het **Clearview**-werkstation werkt

*Wampole Laboratories*

© Unipath 2003

Unipath, Clearview, het diamantlogo, het inverness medical professional diagnostics group en het *Wampole Laboratories* zijn handelsmerken.

Unipath Limited, Bedford MK44 3UP, UK

500355/A